



Seit der Version 151215 wurden die Brandmasterserver in die original DV4mini Software integriert.

Ab jetzt ist KEINE MODIFIKATION an Rechner, Router etc.. mehr nötig !!!

→ <http://dv4m.ham-dmr.ch/Testversionen/>

## Anleitungen bis zur Version 151215

neu seit 12.12.15:

Die IP-Adressen für Master und Reflectoren wurden jetzt in das Programm integriert und sind somit nichtmehr über den Hosteintrag veränderbar.

Dennoch gibt es weiterhin unter Linux die Möglichkeit die IP Adresse „umzuleiten“

```
sudo iptables -t nat -I OUTPUT -dest 195.225.116.10 -p tcp -dport 80 -j DNAT -to-dest 185.79.71.94
```

Das Verändern des Host File kann man also jetzt komplett außer Acht lassen.,,

Quelle und ausführliche Doku unter <https://bm.pd0zry.nl/index.php/DV4mini>

## Was ist zu tun ?

Damit der DV4mini sich mit dem Brandmeister verbinden kann, muss das sogenannte hosts File editiert werden, welches

### bei Windows

unter **c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.** zu finden ist

### bei Linux

unter **/etc/hosts** zu finden ist.

Auf einem Linux System kann man mit folgendem Befehl, die entsprechende Datei bearbeiten.

```
sudo nano /etc/hosts
```

## Inhalt

In diese Hosts-Datei tragen wir zusätzlich folgendes ein:

```
#German Server  
185.79.71.94 ham-dmr.de
```

## #UK Server

#91.121.101.163 ham-dmr.de

und starten das System neu. Mit diesem Eintrag werden die Anfragen der DV4mini Software umgeleitet auf den Brandmaster-Server.

### *Beobachtungen im Betrieb:*

- wenn man mehrere Master auswählen kann zB. MASTER2621 hat das Modding geklappt
- Ansagen bei Reflectorconnect fehlen
- trotz fehlender Reflectoren in der GUI, können diese über das Funkgerät verbunden werden
- einzige wirklich korrekte Infos in der GUI stehen im LOG Fenster; alles andere ist falsch, unbrauchbar
- auf der Seite xreflector.net ist das Hyteradashboard aufgrund der lokalen Umleitung nicht mehr aufrufbar

From: <http://wiki.bm262.de/> - **BrandMeister Wiki**

Permanent link: [http://wiki.bm262.de/doku.php?id=kurzanleitung:mit\\_der\\_dv4mini\\_originalsoftware\\_ins\\_brandmasternetz](http://wiki.bm262.de/doku.php?id=kurzanleitung:mit_der_dv4mini_originalsoftware_ins_brandmasternetz)

Last update: **2016/03/12 09:33**

